

Lakeソフトウェア・リリース・ノート

この度はLake製品をお選びいただき、ありがとうございます。本書面は、本リリースの内容と現在確認されている問題についてご案内しております。追加された多数の新たな機能を利用するために、できるかぎり速やかに既存のソフトウェアを本リリースにアップデートすることをお勧めします。本リリースでは、確認されているいくつかの問題が修正されています。

コンタクト

テクニカル・サポートについては、下記Eメール・アドレスまでご連絡ください。

support@lakeprocessing.com

plmsupport@labgruppen.com

操作の詳細については、製品に付属のマニュアルを参照してください。

ホームページ

最新情報および新しいリリースについては、下記サイトでご確認ください。

www.lakeprocessing.com

www.labgruppen.com/support/software_firmware/

Facebookでも情報をご覧いただけます (@Lab.gruppen および @Lakeofficial)。また、Twitterをフォローしていただければ、常に最新情報をお届けいたします (@labgruppenpower)。

リリースv6.4.3 build 66 – 2015-2-23

最新ニュース

Lake Controller v6.4.3 build 66(2016.2.23)概要:

v6.4.3はv6.4.2のパッチリリースです。新機能と改善点に、新「#Unused」ページ・タイプの追加、All Page内のFrameソート機能の改善、Danteクロックとレダグダンシーの精度向上、LoadPilotの改善、その他多くのバグフィックスが含まれます。

対象製品:

PLM+シリーズ、Dシリーズ: PLM+、Dシリーズ製品においてインターナルメモリーのクラッシュが起きるなどのクリティカルになりかねない問題に対してバグフィックスがされていますので、これらのシリーズ製品ユーザー様は可及的速やかにアップデートをお願いいたします。

【新機能】

Lake Controller:

- ▶ 新「#Unused」ページ・タイプ追加: 使用していないモジュールを#Unusedページに格納することにより、All Pageに表示されなくします。
- PLM 20000QのフレームをPLM+/Dシリーズ・フレームに置き換える時、未使用のC & Dモジュールをここに自動的に移動し、フロントパネルに警告が表示されないように設定を変更することができます。これはCopy/Paste/Replaceメニュー内のユーザー設定で変更可能です。
- #Unusedページに格納されたモジュールはAll Pageで表示されなくなりますが、モジュール内の設定は変更されません。
- 1つの#Unusedページがいっぱいになると、2ページ目が自動的に生成されます。
- ▶ Slave OnlyモードのPLM+/Dシリーズ・フレームがDanteネットワーク上にあり、なおかつListeningモードにある場合(例えばネットワークにDanteマスターが存在しない場合など)、クロック・スリップ警告は無効となります。この場合、フレームはいつでもアナログ・フェイルオーバー・オーディオを受けられる待機状態にあり、Brooklynによって内部クロックが維持されますので、警告は不要となります。
- ▶ All Pageはフレーム・ラベルによってアルファベット順にソートされるようになりました。デフォルトのフレームラベルはモデル名(PLM12K44など)になります。
- ▶ 寄せられた多くのユーザー様のご要望により、LM及びPLM「Image0」がインストーラーに復活しました。
- ▶ Danteデュアル・リダグダンシー設定の変更毎にフレーム・フロントパネルからのパワーサイクルが必要となりました。
- ▶ 大量のヴァリエーションを含むLoadPilotを読み込む際に「Uncertain Load」警告が表示される不具合を修正。ヴァリエーションの多いロードを実行する際はアドバンスド・モード内にて事前にコンフィギュレーションを行うことをおすすめします。
- ▶ **Lake LoadLibrary 3.8:**
 - ・追加されたスピーカープリセット一覧は別紙LoadLibraryリリースノートをご参照ください。

解決された問題 - Installer 66 (v6.4.3)

キー	コンポーネント	内容
クリティカル・フィックス		
6400	Load Smart, Module Menu	未使用チャンネルとフィンガープリントを含むFIRモジュールがPLM及びPLM+C/Dに正しく読み込まれない
6381	EQ/Levels	PEQ及び入力周波数帯域/バンド幅制限が実際のオーディオを反映していない
6365	EQ/Levels	フィルターをエディットするとLake Controllerがクラッシュする
6334	Dante, System Store/Recall	Danteレイテンシー0.25及び0.5msが正常にストアされない
6333	Module Menu	FIRモジュール・ワークシートが正常に機能しない
6327	EQ/Levels	Output EQセクションでフィルターのコンフィギュレーションが正しく設定できない
6313	Faults & Warnings	FIRモジュール使用時にNo Input警告が表示される
メジャー・フィックス		
6395	PLM Specific Operations, PLM+ Operations	PLM20000Qに比べてPLM+の方がBroadcastPLMStatusDataパケットが多く送信される
6382	Pages	PLM20000QからPLM+にフレームを置き換えるとC及びDモジュールがAll Pageで表示されない
6377	Dante	フレーム置き換え後にPLM+がDanteのリダンダンシー・ステータスを誤ってレポートする
6414	Dante, PLM+ Series Front	ソフト・リセット後、PLM+のフロントパネルからデュアル・リダンダンシー・インジケーターが削除される
6373	Supermodules	スーパーモジュールでスクロールできない
6352	LoadLibrary	L-Acoustics 12XT-Aスピーカー・プリセットがモジュール出力部に+12 dBと表示される
6292	Faults & Warnings	最新ファームウェアで旧ファームウェア警告が表示される
6158	Module Menu, Synchronization	モジュールCリコール時にモジュールA/Bがグループ解除される
6331	Installer	Lakeインストーラーがデスクトップ・ショートカットを作成しない
6268	BLEQ	現行オーバーレイ・ボタンが2回押せる
6307	Command Line Options	「reportversions」コマンドライン・オプションがシステム内の全モジュールのバージョンをレポートする
6321, 6318, 6317	Event log, Load Monitor 2.0	LoadPilotに関するPLM+/Dシリーズのログファイル・カラムを改善
6160	Dante	Copy Frame Labelボタンが押された際にフレーム名に存在するDanteで無効な文字キャラクターを自動的にハイフンで置き換える
マイナー・フィックス		
6285	MY8-LAKE Specific Operations, Workarea & Scrollbar	ネットワーク内にDLPが存在するとMY8-Lakeがオフラインになる

本インストーラーに含まれるコンポーネント

Component	Version	New in v6. 4.3	Comment
Installer	66	X	
Lake Controller	v6.4.3.12102	X	
D Series Lake Firmware	Bundle 00.02.54	X	
ARM	12095	X	
DSP	11944	X	
FPGA	80		
Amp	1.1.6, PSU	X	
Dante	1.0.188		
PLM+ Series Firmware	Bundle 00.02.54	X	
ARM	12095	X	
DSP	11944	X	
FPGA	80		
Front	4.2.6	X	
Amp	1.1.6, PSU	X	
Dante	1.0.188		
PLM Series Firmware (and OEM)	Bundle 00.04.58	X	
DSP	4.58	X	
FPGA	41		
Front	1.9.1		
Amp	0.14.5, PSU		
Dante	3.0.1.48		
PLM Safe Mode Image	0.03 (label 99.03)		
LM Series Firmware	Bundle 00.02.53	X	
DSP	2.53	X	
FPGA	1058		
Front	2.2.0		
Dante	3.0.1.48		
LM Safe Mode Image	0.02 (label 99.02)		
MY8-LAKE Firmware	Bundle 00.02.54	X	
ARM	12090	X	
DSP	R11813		
FPGA	R6041		
Lake Firmware Update Utilities	3.2.7.11919		
Preset Manager Utilities			
Preset Manager	3.0.14.0	X	
LM Series	2.0.14.0	X	
Analyzer Integration			
Smaart v7	1.2		
Smaart v7 Di	1.0		
Live-Capture / AudioClient	1.2		
Third Part applications			
DAPI	3.1.8.5		Audinate社からのコメント：要Win 7以降
Dante Discovery	1.1.1.1		
Dante Control & Monitoring	1.8.2.1		
Lake LoadLibrary™	3.8	X	別紙リリースノート参照
Documentation operation			
Lake Controller Operation Manual	1.5.6		ウェブサイトにて提供
D Series Operation Manual	N/A		
D Series Quick Start Guide	1.0.2		
PLM+ Series Operation Manual	1.0.0		
PLM+ Series Quick Start Guide	1.0.0		
PLM Series Operation Manual	1.3.5		
PLM Series Quick Start Guide	1.3.5		
LM Series Operation Manual	1.3.5		
LM Series Quick Start Guide	1.3.5		
MY8-LAKE Owner's Manual	1.0		
Lake Network Conf. Guide	1.1.4		