

## Lakeソフトウェア・リリース・ノート

この度はLake製品をお選びいただき、ありがとうございます。本書面は、本リリースの内容と現在確認されている問題についてご案内しております。追加された多数の新たな機能を利用するために、できるかぎり速やかに既存のソフトウェアを本リリースにアップデートすることをお勧めします。本リリースでは、確認されているいくつかの問題が修正されています。

### コンタクト

操作の詳細については、製品に付属のマニュアルを参照してください。下記サポート・ポータルサイトでも情報を入手することができます。

<http://labgruppen.com/support>

オンライン・テクニカル情報、FAQ、サポート・リクエストは下記URLにてご確認ください。

<http://support.labgruppen.com/home>

SNSでも情報をご提供しております。

Facebook: @Lab.gruppen および @Lakeofficial

Twitter: @labgruppenpower 及び @Lake\_official

## リリースv6.4.4 Installer 68 – 2016-06-28

### 概要:

v6.4.4はv6.4.3のパッチリリースです。本バージョンではLoadLibraryがv3.9にアップデートされ、幾つかのクリティカルなバグフィックスが行われています。

### 対象製品:

すべてのLake Controller対応製品 (PLM+シリーズ、DシリーズLakeバージョン、Lake LM26、Lake LM44)。  
これらの製品ユーザー様は可及的速やかにアップデートをお願いいたします。

### 【新機能】

v6.4.4はv6.4.3のパッチリリースです。v6.4.4は、FIRモジュール・インプレメンテーションに対するアップデートを含み、最新EAWグレイボックス・モジュールに対応します。

また本バージョンではLake LoadLibraryがv3.9にアップデートされました。LoadLibrary v3.9には新しいTURBOSOUNDプリセット、L-Acoustic Xシリーズ・プリセット、及びKF 740ラウドスピーカー用EAW FIRプリセットが含まれます。

Lake Controller v6.4.4では、以前のバージョンのLake Controllerで確認されていた幾つかのバグに対して修正が行われており、対象製品をお使いの場合は、アップデートをお勧めいたします。

### Lake LoadLibrary 3.9:

追加されたスピーカープリセット一覧は別紙LoadLibraryリリースノートをご参照ください。

## 解決された問題 - Installer 68 (v6.4.4)

キー	コンポーネント	内容
		<b>クリティカル・フィックス</b>
6350	PLM+ Series Front Panel	PLM+シリーズのフロントパネルが起動画面でフリーズするバグを修正
6472	Module Menu	Lake Controller内でEAW KF Greyboxがリコールできないバグを修正
6486	BLEQ, EQ/Levels, Groups	同一グループ内で同じIDを持つフレームが異なる設定の場合、グループEQが機能しないバグを修正
6473	BLEQ, Groups	グループに対してBLEQフィルター・エディットを行うとバイパスが解除されるバグを修正
6410	Audio Response	FIRモジュールのMIDバンドが不意にミュートされるバグをフィックス
6463	Audio Response, Clocking, Dante	Danteマスター・クロックが存在しないPLM/LM製品がパッシブ状態であり続けるバグを修正
6503		<b>マイナー・フィックス</b>
	BLEQ	スクリーン・キャプチャー・モードでBLEQが複数のf/bwボックスを表示するバグを修正

## 本インストーラーに含まれるコンポーネント

Component	Version	New in v6.4.4	Comment
Installer	66	X	
Lake Controller	v6.4.4.55	X	
D Series Lake Firmware	Bundle 00.02.55	X	
ARM	bbd10b96	X	
DSP	05204f7fe	X	
FPGA	80		
Amp	1.1.6, PSU		
Dante	1.0.188		
PLM+ Series Firmware	Bundle 00.02.55	X	
ARM	bbd10b96	X	
DSP	05204f7fe	X	
FPGA	80		
Front	4.2.6		
Amp	1.1.6, PSU		
Dante	1.0.188		
PLM Series Firmware (and OEM)	Bundle 00.04.60	X	
ARM	4.730db58	X	
FPGA	41		
Front	1.9.1		
Amp	0.14.5, PSU		
Dante	3.0.1.48		
PLM Safe Mode Image	0.03 (label 99.03)		
LM Series Firmware	Bundle 00.02.55	X	
DSP	cc3093f8	X	
FPGA	1058		
Front	2.2.0		
Dante	3.0.1.48		
LM Safe Mode Image	0.02 (label 99.02)		
MY8-LAKE Firmware	Bundle 00.02.55	X	
ARM	523a8e29	X	
DSP	R11813		
FPGA	R6041		
Lake Firmware Update Utilities	6.4.4.55		
Preset Manager Utilities			
Preset Manager	3.0.16.0	X	
LM Series	2.0.16.0	X	
Analyzer Integration			
Smaart v7	1.2		
Smaart v7 Di	1.0		
Live-Capture / AudioClient	1.2		
Third Part applications			
DAPI	3.1.8.5		Audinate社からのコメント：要Win 7以降
Dante Discovery	1.1.1.1		
Dante Control & Monitoring	1.8.2.1		
Lake LoadLibrary™	3.9	X	別紙リリースノート参照
Documentation operation			
Lake Controller Operation Manual	1.5.6		ウェブサイトにて提供
D Series Operation Manual	N/A		
D Series Quick Start Guide	1.0.2		
PLM+ Series Operation Manual	1.0.0		
PLM+ Series Quick Start Guide	1.0.0		
PLM Series Operation Manual	1.3.5		
PLM Series Quick Start Guide	1.3.5		
LM Series Operation Manual	1.3.5		
LM Series Quick Start Guide	1.3.5		
MY8-LAKE Owner's Manual	1.0		
Lake Network Conf. Guide	1.1.4		