

## Lakeソフトウェア・リリース・ノート

この度はLake製品をお選びいただき、ありがとうございます。本書面は、本リリースの内容と現在確認されている問題についてご案内しております。追加された多数の新たな機能を利用するために、できるかぎり速やかに既存のソフトウェアを本リリースにアップデートすることをお勧めします。本リリースでは、確認されているいくつかの問題が修正されています。

### コンタクト

操作の詳細については、製品に付属のマニュアルを参照してください。下記サポート・ポータルサイトでも情報を入手することができます。

<http://labgruppen.com/support>

オンライン・テクニカル情報、FAQ、サポート・リクエストは下記URLにてご確認ください。

<http://support.labgruppen.com/home>

SNSでも情報をご提供しております。

Facebook: [@Lab.gruppen](#) および [@Lakeofficial](#)

Twitter: [@labgruppenpower](#) 及び [@Lake\\_official](#)

## リリースv6.4.5 Installer 70 - 2016-08-25

### 概要:

v6.4.5はv6.4.4のパッチリリースです。本バージョンでは、v6.4で確認されていた幾つかの重大なバグが修正されています。

### 対象製品:

すべてのLake Controller対応製品 (PLM+シリーズ、DシリーズLakeバージョン、Lake LM26、Lake LM44)。

これらの製品ユーザー様は可及的速やかにアップデートをお願いいたします。

## 解決された問題 - Installer 70 (v6.4.5)

キー	コンポーネント	内容
<b>クリティカル・フィックス</b>		
6547	Multiple Controller	BLEQを使用しながらセコンダリー・コントローラーを接続した際に発生する通信エラーを修正
6545	Multiple Controller, BLEQ	セコンダリー・コントローラーの起動中にグループBLEQオーバーレイがPEQオーバーレイに変換されるエラーを修正
6555	PLM	ファームウェア・バンドル4.60に含まれるアンブ・ファームウェア0.14.5を使用してアップデートを行った後で、PLMが起動しないエラーを修正

## 本インストーラーに含まれるコンポーネント

Component	Version	New in v6.4.5	Comment
Installer	70	X	
Lake Controller	v6.4.5.4	X	Commit #56761d19
D Series Lake Firmware	Bundle 00.02.55	X	
ARM	bbd10b96	X	
DSP	05204f7fe	X	
FPGA	80		
Amp	1.1.6, PSU		
Dante	1.0.188		
PLM+ Series Firmware	Bundle 00.02.55	X	
ARM	bbd10b96	X	
DSP	05204f7fe	X	
FPGA	80		
Front	4.2.6		
Amp	1.1.6, PSU		
Dante	1.0.188		
PLM Series Firmware (and OEM)	Bundle 00.04.61	X	
ARM	4.61 (56761d19)	X	
FPGA	41		
Front	1.9.1		
Amp	0.14.5, PSU		
Dante	3.0.1.48		
PLM Safe Mode Image	0.03 (label 99.03)		
LM Series Firmware	Bundle 00.02.55	X	
DSP	cc3093f8	X	
FPGA	1058		
Front	2.2.0		
Dante	3.0.1.48		
LM Safe Mode Image	0.02 (label 99.02)		
MY8-LAKE Firmware	Bundle 00.02.55	X	
ARM	523a8e29	X	
DSP	R11813		
FPGA	R6041		
Lake Firmware Update Utilities	6.4.5.4		
Preset Manager Utilities			
Preset Manager	3.0.17.0	X	
LM Series	2.0.16.0	X	
Analyzer Integration			
Smaart v7	1.2		
Smaart v7 Di	1.0		
Live-Capture / AudioClient	1.2		
Third Part applications			
DAPI	3.1.8.5		Audinate社からのコメント：要Win 7以降
Dante Discovery	1.1.1.1		
Dante Control & Monitoring	1.8.2.1		
Lake LoadLibrary™	3.9	X	別紙リリースノート参照
Documentation operation			
Lake Controller Operation Manual	1.5.6		
D Series Operation Manual	1.1.0	X	
D Series Quick Start Guide	2.2.0	X	
PLM+ Series Operation Manual	1.0.0		
PLM+ Series Quick Start Guide	2.1.0	X	
PLM Series Operation Manual	1.3.5		
PLM Series Quick Start Guide	1.3.5		
LM Series Operation Manual	1.3.5		
LM Series Quick Start Guide	1.3.5		
MY8-LAKE Owner's Manual	1.0		
Lake Network Conf. Guide	1.1.4		