

# PERFORM-V

PRO SOUNDS FOR SINGERS

## クイックスタート・ガイド



### ① 入力レベル設定

SETボタンを長押し(約2秒)しながらマイクに向かって歌うと自動的に入力レベルが設定されます。

### ② 自動トーン補正

あなたの声に最適なコンプ、EQ、ディエッサーを自動で設定してくれます。声のヌケがケタ違いに改善されます。


### ③ ピッチ補正

歌の音程を最寄りの半音に自然に近づけます。ケロケロ声のような強制ピッチ補正効果が欲しい場合は、スマホ用アプリから「Hardtune」プリセットをお選びの上、本体へビーム転送してください。PITCHボタンを長押しすると、センターノブがピッチメーター表示に切り替わります。



### ④ プリセットOn/Off


エフェクトの組み合わせを3種類保存できます。設定を変更すると自動的に上書き保存されます。



### ⑨ エフェクトOn/Off

ボタンを押すとエフェクトのOn/Offが切り替えられます。緑 = On / 白 = Off  
エフェクトの適用量はセンターノブで調整します。(⑦参照)

### ⑦ エフェクト・エディット



調整したいエフェクトのボタンを長押しし、センターノブを回すとエフェクトの適用量を調整できます。LED表示もそれに伴い変化します。LEDが最大値を通過すると次のエフェクト・スタイルに切り替わります。各エフェクトには4種類のスタイルが用意されています。

### ⑥ エフェクト・ミュート

ボタンを押すとすべてのエフェクトがOffになります。MC時などエフェクトを掛けたくない時にご活用ください。

### ⑧ タップテンポ

エコーエフェクトの反復タイミングを設定します。テンポはグローバルに反映され、プリセットには保存されません。

### ⑤ スマホからプリセット転送

無償のPerform-Vアプリから800種類以上のエフェクト・サウンドを転送可能です。アプリの詳細はコチラ：

<http://jp.music-group.com/TCH/products/PerformV/#app>

